

YAMAHA ELECTONE®

HC-4

PARTS LIST

Notes DESTINATION ABBREVIATIONS

J : Japanese model	A : Australian model
U : U.S. model	E : European model
C : Canadian model	D : West German model
X : General model	B : British model
M : South African model	I : Indonesian model
H : North European model	

■CONTENTS

ELECTRICAL PARTS.....	1
POWER AMPLIFIER UNIT.....	3
UPPER CASE ASSEMBLY.....	4
LEFT PANEL KNOBS	6
LOWER CASE ASSEMBLY.....	8
SPEAKER BOX & SIDE BOARD UNIT.....	9
PEDAL BOX UNIT.....	11
EXPRESSION PEDAL.....	13
KEYBOARD ASSEMBLY (UK, LK)	14
BENCH	15

ELECTRICAL PARTS

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	ランク
	VH298100	Circuit Board	DM	D M シート	X,M,E,B,A HC-4 55
	VI327600	Circuit Board	DM	D M シート	U,C,D 60
	VH298300	Circuit Board	PN1	P N 1 シート	19
	VH298400	Circuit Board	PN2	P N 2 シート	10
	VH298600	Circuit Board	ENC	E N C シート	08
	VH298700	Circuit Board	MVR	M V R シート	05
	VH298800	Circuit Board	MIDI	M I D I シート	06
	VH298900	Circuit Board	AUX	A U X シート	06
	VH299000	Circuit Board	HP	H P シート	05
	NX004140	Circuit Board	MRE	M R E シート	
	NX004150	Circuit Board	RP	R P シート	
	VE919200	Circuit Board	NW	N W シート	08
	VH299100	Circuit Board	MK44	M K 4 4 シート	13
	NX004130	Circuit Board	PK	P K シート	
	VF111500	Circuit Board	EXP	E X P シート	06
	VH631700	Circuit Board	PRM	P R M シート	X,M 08
	VH631400	Circuit Board	PRM	P R M シート	U,C 08
	VH631500	Circuit Board	PRM	P R M シート	E,B,A 08
	VH298100	Circuit Board	DM	D M シート	X,M,E,B,A 55
	VI327600	Circuit Board	DM	D M シート	U,C,D 60
	IG001390	IC	RC4558D-V	I C	OP AMP. 03
	IG040000	IC	NJM4560ED	I C	OP AMP. 04
	IG120700	IC	M5222L	I C	VCA 04
	IR000000	IC	TC74HC00P	I C	NAND 03
	IG051000	IC	TC40H004P	I C	INV 03
	IR001100	IC	TC74HC11P	I C	3IN AND 01
	IR001400	IC	TC74HC14P	I C	INV 05
	IR003200	IC	TC74HC32P	I C	OR 03
	IG078300	IC	TC40H139P	I C	DECODER 05
	IR015400	IC	TC74HC154P	I C	4-16 DEMPX
	XB826001	IC	M50734SP	I C	CPU 07
	XB828001	IC	M60011-0110P	I C	ADEC 04
	XF998A00	IC	LC92018B-305	I C	LSK1
	XE755A00	IC	TMC3489NL	I C	SFC 09
	XF987A00	IC	TMC3493PH	I C	GEW-5 10
	XB768001	IC	YM2414	I C	OPZ 12
	XE789A00	IC	YM3028A	I C	DAL2 10
	XE450B00	IC	YM3415-B	I C	LEF 09
	XA457A00	IC	MB81464-12	I C	DRAM 256K 08
	XD745A00	IC	TC5565APL-12	I C	SRAM 64K 07
	XG443C00	IC	MASK ROM	I C	(INST)
	XG444C00	IC	4M MASK ROM	I C	(AWM RHYTHM)
	XG445C00	IC	4M MASK ROM	I C	(AWM PIANO)
	VG181900	Photo Coupler	PC-900V	フ ォ ト カ プ ラ	03
	IA101570	Transistor	2SA1015 O,Y	ト ラ ン ジ ス タ	03
	IC181580	Transistor	2SC1815 Y,GR	ト ラ ン ジ ス タ	01
	VD959200	Transistor	2SC3616 L,K	ト ラ ン ジ ス タ	04
	IG081700	Transistor Array	TA57	ト ラ ン ジ ス タ ア レ イ	03
	IE200700	PET	2SJ104 GR,BL	F E T	01
	IX000760	Diode	1SS176	ダ イ オード	03
	IF007640	Diode Array	DAN401 80mA × 4	ダ イ オード ア レ イ	03
	IF004060	Diode Array	DAP401	ダ イ オード ア レ イ	03
	VH306300	Diode Array	DAN601 25mA × 6	ダ イ オード ア レ イ	03
	VH306400	Diode Array	DAP601 25mA × 6	ダ イ オード ア レ イ	01
	IF002140	Zener Diode	RD5.6EB2 5.6V	ツ ェ ナー ダ イ オード	01
	VB471400	Fuse Resistor	3.3Ω 1/2W J	ヒ ュ ー ズ 抵 抗	01
	VE445200	Resistor Array	RGLD8X103J	抵 抗 ア レ イ	01
	VH564300	Resistor Array	RGLD10X103J	抵 抗 ア レ イ	01
	VH564500	Resistor Array	RGLD5Y390J	抵 抗 ア レ イ	01
	VH564600	Resistor Array	RGLD5Y681J	抵 抗 ア レ イ	01
	VH564700	Resistor Array	RGLD5Y222J	抵 抗 ア レ イ	01
	VH653500	Resistor Array	RGLD10X472J	抵 抗 ア レ イ	01
	VH680400	Resistor Array	RGLD10X153J	抵 抗 ア レ イ	01
	VA024900	Trimmer Potentiometer	B20K EVN	半 固 定 抵 抗	02
	VH696200	Gold Cap.	0.22 5.5V	ゴ ー ル ド キ ャ パ シ タ	04
	UJ818470	Electrolytic Cap.	470μ 6.3V	ケ ミ コ ン	
	UJ838330	Electrolytic Cap.	330μ 16V	ケ ミ コ ン	
	FZ004130	Semiconductive Cera. Cap.	0.1μ 25V Z	半 導 体 セ ラ コ ン	01
	FZ005610	Monolithic Cera. Cap.	1.5μ 25V Z	積 層 セ ラ コ ン	03
	VD473700	Coil	60μ H SBT-0460T	コ イ ル	01
	FZ006970	EMI Filter	LS NT Y223NB	L C フィ ル ター E M I	02
	VD323800	Quartz Crystal Unit	12.8MHz AT-51	水 晶 振 動 子	03
	VE439600	Quartz Crystal Unit	8MHz AT-51	水 晶 振 動 子	03
	VH298300	Circuit Board	PN1	P N 1 シート	19
	IX801190	Diode	1SS119	ダ イ オード	01
	VH572700	LED Display	SL-1362-60	L E D デ ィ ス プ レ イ	07
	IX001170	LED	RE CL-50SD-CD	チ ッ プ L E D	TEMPO/(DATA) Chip-LED(108pcs) 07

Ref. No.	Part No.	Description		部 品 名	Remarks	ランク
	VH561900	Rubber Switch	WH	ラバースイッチ	REGIST.MEMORY	
	VH562000	Rubber Switch	WH (×1)	ラバースイッチ	(70pcs)	
	VH562100	Rubber Switch	WH (×5)	ラバースイッチ	Volumes (7pcs)	
	VH298400	Circuit Board	PN2	P N 2 シート		10
	IX801190	Diode	1SS119	ダイオード		01
	IX001170	LED	RE CL-50SD-CD	チップLED	Chip-LED(24pcs)	07
	VH561800	Rubber Switch	WH	ラバースイッチ	MENU (18pcs)	
	VH562000	Rubber Switch	WH (×1)	ラバースイッチ	(6pcs)	
	VH298600	Circuit Board	ENC	E N C シート		08
	IX000760	Diode	1SS176	ダイオード		01
	VH572800	Rotary Encoder	EC24BG5D	ロータリーエンコーダ	TEMPO/(DATA)	08
	VH298700	Circuit Board	MVR	M V R シート		05
	IG001390	IC	RC4558D-V	I C	OP AMP.	03
	VH573000	Variable Resistor	A10K RK11K1120	ロータリーボリューム	MASTER VOLUME	02
	FZ004130	Semiconductive Cera. Cap.	0.1μ 25V Z	半導体セラコン		01
	VH298800	Circuit Board	MIDI	M I D I シート		06
	FZ004130	Semiconductive Cera. Cap.	0.1μ 25V Z	半導体セラコン		01
	VD473700	Coil	60μH SBT-0460T	コイル		01
	VA724900	Connector	ABS	複合コネクタ	MIDI(IN,OUT)	04
	VA792900	Shield Cover		シールドカバー		01
	VH298900	Circuit Board	AUX	A U X シート		06
	IG001390	IC	RC4558D-V	I C	OP AMP.	03
	FZ004130	Semiconductive Cera. Cap.	0.1μ 25V Z	半導体セラコン		01
	VD473700	Coil	60μH SBT-0460T	コイル		01
	VH306800	Connector	LAP1000	複合コネクタ	EXP.IN, AUX.OUT	03
	VH299000	Circuit Board	HP	H P シート		05
	HL325220	Metal Oxide Film Resistor	220Ω 2W K	酸化金属被膜抵抗		01
	VD473700	Coil	60μH SBT-0460T	コイル		01
	LB101870	Phone Jack	YKB21-5006	ホンジャック	HEADPHONES	03
	NX004140	Circuit Board	MRE	M R E シート		05
	IR001400	IC	TC74HC14P	I C	INV	05
	XB810001	IC	TC17G005AN-0019	I C	SI-1	01
	VE331300	Resistor Array	RGLD8X104J	抵抗アレイ		01
	FZ004130	Semiconductive Cera. Cap.	0.1μ 25V Z	半導体セラコン		01
	FZ005610	Monolithic Cera. Cap.	1.5μ 25V Z	積層セラコン		03
	NX004150	Circuit Board	RP	R P シート		01
	IX000760	Diode	1SS176	ダイオード		01
	VF101300	LED	RE SLP-951B-51	L E D	CONF,ERROR,PACK	01
	VF101400	LED	GR SLP-351B-51	L E D	READY	01
	KA907010	Push Switch	SKEVAD001A	プッシュスイッチ	CONFIRM, F.PACK	01
	CB059460	LED Spacer	BL	L E D スパース		01
	VE919200	Circuit Board	NW	N W シート		08
	VC929300	Network Coil	0.6mH	ネットワークコイル		05
	VE919400	Network Coil	0.35mH	ネットワークコイル		03
	VH299100	Circuit Board	MK44	M K 4 4 シート		13
	IG001740	IC	TC4050BP	I C	BUF	03
	XF497A00	IC	YM3430	I C	KBS2	07
	IX000760	Diode	1SS176	ダイオード		01
	VB747600	Resistor Array	RKC1/8B10 33K J	抵抗アレイ		01
	FZ004130	Semiconductive Cera. Cap.	0.1μ 25V Z	半導体セラコン		01
	VD473700	Coil	60μH SBT-0460T	コイル		01
	VB467100	Ceramic Resonator	3.25MHz	セラミック振動子		02
	NX004130	Circuit Board	PK	P K シート		01
	IX000760	Diode	1SS176	ダイオード		01
	VF111500	Circuit Board	EXP	E X P シート		06
	VA228800	Variable Resistor	B10K RK16Y11L	ロータリーボリューム		05
	VH631700	Circuit Board	PRM	P R M シート	X, M	08
	VH631400	Circuit Board	PRM	P R M シート	U, C	08
	VH631500	Circuit Board	PRM	P R M シート	E, B, A, D	08
	FZ002030	Ceramic Cap.	0.01μ 125V P	セラコン (F Z)		02
	VA131100	Choke Coil	CL01BD131	チョークコイル		03
	VB566000	Line Filter	LF-4A 28	ラインフィルター	X, M, E, B, A, D	03
	VI486800	Line Filter	SU10VD-20020	ラインフィルター	U, C	03
	KB000340	Fuse	T 1.5A 250V	ヒューズ	X, M	01
	KB001590	Fuse	T 1.5A 250V	ヒューズ	U, C	02
	KB002600	Fuse	T630mA 250V S	ヒューズ	E, B, A, D	02

* New Parts (新規部品)

ランク: Japan only

Ref. No.	Part No.	Description		部 品 名	Remarks	ランク
	LB201530	Fuse Holder	PC-FH1	ヒューズホルダー		01
	XE486A00	Speaker	18cm 8Ω JA1812	スピーカー	Woofer	13
	XC292001	Speaker	5cm 8Ω 60W	スピーカー	Tweeter	07
	VF105200	Cable, EXP		E X P 束線		05
	VH566300	Cable, PK1		P K 1 束線		08
	VH566400	Cable, PK2		P K 2 束線		08
	VH566500	Cable, HP		H P 束線		05
	VH594600	Cable, NW		N W 束線		07
	VH604400	Cable, PSW		P S W 束線		03
	VB933800	Ferrite Core	BP53RB310190N0A	フェライトコア		05
	VE430800	AC Cord	3.5A 3.05m	電源コード	X	06
	MG002080	AC Cord	3.05m	電源コード	M	07
	VC535800	AC Cord		電源コード	U,C	05
	VB322200	AC Cord		電源コード	E,D	09
	VH895700	AC Cord	6A 3.05m	電源コード	B	06
	MG002070	AC Cord	3.05m	電源コード	A	11
	XF475A00	Power Transformer		電源トランス	X,M	11
	XG537A00	Power Transformer		電源トランス	U,C	11
	XF476A00	Power Transformer		電源トランス	E,B,A,D	11

* New Parts (新規部品)

ランク: Japan only


POWER AMPLIFIER UNIT

Ref. No.	Part No.	Description		部 品 名	Remarks	ランク
	VG830200	Power Amplifier Unit		パワーアンプユニット	X,M HC-2/HC-4	17
	VG830400	Power Amplifier Unit		パワーアンプユニット	U,C	17
	VG830500	Power Amplifier Unit		パワーアンプユニット	E,B,A,D	18
	VC952200	Holder, Power Transistor		パワーアンプユニット	for STK4026-2	01
	VH633600	Spacer	φ 4.0 × 6.5	スペーサー	1pc.	01
	VH636300	Holder, Circuit Board	KGTS-4K	タッピンガスパーサー	3pcs	01
	VD375000	Insulation Sheet		放熱シート (パワー)	for STK4026-2	01
	ED030086	Bind Head Screw	3.0 × 8 ZMC2Y	バインド小ネジ	for 2SA1328 (1pc)	01
	ED030146	Bind Head Screw	3.0 × 14 ZMC2Y	バインド小ネジ	for Spacer (1pc)	01
	ED030206	Bind Head Screw	3.0 × 20 ZMC2Y	バインド小ネジ	for STK4026 (2pc)	01
	EI030066	Bind Head Tapping Screw	3.0 × 6 ZMC2Y	バインドタッピンネジ	Holder C.B (3pcs)	01
		Circuit Board	PU	P U シート		
	IG147400	IC	NJM7815A	I C	15V 1A	04
	IG147500	IC	NJM7915A	I C	-15V 1A	04
	XC567001	IC	STK4026-2	I C	25W 1CH	08
	XB420001	IC	M5236L	I C	REGULATOR	03
	XF751A00	IC	M5227P	I C	EQUALIZER	
	IX602260	Transistor	2SA1328 O,Y	トランジスタ		04
	IC181580	Transistor	2SC1815 Y,GR	トランジスタ		03
	IX802720	Diode	1SS178	ダイオード		01
	VB481900	Diode	11ES4	ダイオード		01
	IH001210	Diode Stack	S4VB20 3A 200V	ダイオードスタック		04
	HL312220	Metal Oxide Film Resistor	0.22Ω 1W	酸化金属被膜抵抗		01
	HL314100	Metal Oxide Film Resistor	10Ω 1W K	酸化金属被膜抵抗		01
	HW095100	Fuse Resistor	100Ω 1/4W J	ヒューズ抵抗		01
	FJ259220	Electrolytic Cap.	2200μ 35V	ケミコン		04
	UW919330	Electrolytic Cap.	3300μ 6.3V M	ケミコン		03
	UW929680	Electrolytic Cap.	6800μ 10V	ケミコン		04
	KC001990	Relay	DC 24V	リレー		05
	VA302600	Ceramic Cap.	0.01μ 500V P	セラコン (E)		01
	FC085470	Mylar Cap.	0.47μ 100V	マイラコン	E,B,A,D	02
	FZ004130	Semiconductive Cera. Cap.	0.1μ 25V Z	半導体セラコン		01
	GD900470	Coil	1.5μ H RZ-001	空芯コイル		01
	KB002680	Fuse	T 2.5A 250V	ヒューズ	U,C	03
	KB000690	Fuse	T 2.5A 250V S	ヒューズ	E,B,A,D	02
	LB201530	Fuse Holder	PC-FH1	ヒューズホルダー	U,C,E,B,A,D	01

* New Parts (新規部品)


ランク: Japan only

UPPER CASE ASSEMBLY



Ref. No.	Part No.	Description		部 品 名	Remarks	ランク
* 1	VH642100	Music Rest Assembly	BL	譜 面 板 A s s ' y	HC-4	11
* 2	VH653100	Left Panel	BL	レフトパネル		09
* 3	VH563200	Housing, Tempo		テンポハウジング	TEMPO/(DATA)	01
* 4	VF075700	Knob, Tempo		テンポツマミ	TEMPO/(DATA)	01
* 5	VH298300	Circuit Board	PN1	P N 1 シート		19
* 6	VH298600	Circuit Board	ENC	E N C シート		08
* 7	VH685200	Upper Case	BL	上 ケース	X, M, C, E, B, A, D	
* 7	VH869400	Upper Case	BL	上 ケース	U	
* 8	VH685400	RAM-Pack Panel	BL	R A M バックパネル		
* 9	VA328800	Button, VR	BL	ボリュウムボタン	CONFIRM, F.PACK	01
* 10	NX004150	Circuit Board	RP	R P シート		
* 11	VC066400	Slot Cover	BL	スロットカバー		01
* 12	VE350000	Coil Spring		ネジリコイルパネ		01
* 13	VC066600	Slot	BL	スロット		02
* 14	NX004140	Circuit Board	MRE	M R E シート		
* 15	VH685500	Radiator Panel Assembly	BL	P U 放 熱 パネル A s s ' y	X, M, C, E, B, A, D	
* 16	XF475A00	Power Transformer		電源トランス	X, M	11
* 16	XG537A00	Power Transformer		電源トランス	U, C	11
* 16	XF476A00	Power Transformer		電源トランス	E, B, A, D	11
* 17	VH653300	Right Panel	BL	ライトパネル		07
* 18	VF077900	Knob, VR		ボリュウムツマミ	MASTER VOLUME	01
* 19	CB057660	Button-M	BL	ボタン (M)	MOC, TRANS, PITCH	01
* 20	VH561000	Lens, LED	XK27	L E D レンズ	MOC, TRANS, PITCH	01
* 21	VH915100	Button, MM	GR	M M ボタン	ORGAN SELECT	01
* 22	VG686600	Button, MM	BL	M M ボタン	REGIST. MENU (8pc)	01
* 23	VA328900	Button, MM	GY	M M ボタン	VOICE MENU (9pcs)	01
* 24	VH561200	Lens-S, LED	CK30110	L E D レンズ (S)	MENU, TOUCH (18pc)	01
* 25	VH298700	Circuit Board	MVR	M V R シート		05
* 26	VH561700	Button, PSW	RE	パワースイッチボタン	POWER	01
* 27	VH604400	Cable, PSW		P S W 束線		07
* 28	VH298400	Circuit Board	PN2	P N 2 シート		10
* 29	VH299000	Circuit Board	HP	H P シート		05
* 30	VA327800	HP-Jack Plate		H P ジャック板		01
* 31	AA105700	Nut	φ 12.0 FNM3-3G	ナット (ジャック用)		01
* 32	VA327600	Angle, Top Board		屋根固定金具		01
* 33	VH651500	Keyboard Assembly	LC F44K12	L C 鍵盤 A s s ' y		22
* 34	VA327100	Rail-A		レール (A)		05
* 35	CB039920	Cable Clip	311-1	ケーブルクリップ		01
* 36	VH298100	Circuit Board	DM	D M シート	X, M, E, B, A	55
* 36	VI327600	Circuit Board	DM	D M シート	U, C, D	60
* 37	ED030086	Bind Head Screw	3.0×8 ZMC2Y	バインド小ネジ		01
* 38	ED040086	Bind Head Screw	4.0×8 ZMC2Y	バインド小ネジ		01
* 39	EK365080	Blaze Washer Head Screw	3.0×8 ZMC2BL	B W ヘッド小ネジ		01
* 40	EI330066	Bind Head Tapping Screw	3.0×6 FCM3BL	ハインド"タビ"ンク"ネジ"		01
* 41	EI030086	Bind Head Tapping Screw	3.0×8 ZMC2Y	ハインド"タビ"ンク"ネジ"		01
* 42	EI030126	Bind Head Tapping Screw	3.0×12 ZMC2Y	ハインド"タビ"ンク"ネジ"		01
* 43	EI030166	Bind Head Tapping Screw	3.0×16 ZMC2Y	ハインド"タビ"ンク"ネジ"		01
* 44	VH686100	Bind Head T.Screw YPF	4.4×10 ZMC2Y	ハインド"タビ"ンク"YPF		01
* 45	EJ030086	Pan Head Tapping Screw	3.0×8 ZMC2Y	ナベタッピングネジ		01
* 46	EK330030	Blaze Washer Head T.Screw	3.0×10 FCM3BL	BWヘッド"タビ"ンク"ネジ"		01
		* ACCESSORIES		* 付属品		
		Bench		椅子		
		Electone Cover		エレクトーンカバー		
		Wrench		六角レンチ		

LEFT PANEL KNOBS




Ref. No.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
1	CB057660	Button-M	ボタン (M)	(50pcs) HC-4	01
2	CB058140	Button-M	ボタン (M)	(10pcs)	01
3	VH561500	Button-L	ボタン (L)	AUTO RHYTHM (5pc)	01
4	VF075400	Button-S, VR	ボリュームボタン (S)	Volumes (35pcs)	01
5	VA328800	Button, VR	ボリュームボタン	REGIST. MEMORY-D	01
6	VH561000	Lens, LED	LEDレンズ	(65pcs)	01
7	VH561400	Lens-S, VR	ボリュームレンズ (S)	Volumes (7pcs)	01
8	VH561200	Lens-S, LED	LEDレンズ (S)	REGIST. MEMORY-D	01
9	VF076200	Button	ボタン	M. / TO PACK	01
10	VF076300	Button	ボタン	1 (REG. MEMORY)	01
11	VF076400	Button	ボタン	2 (REG. MEMORY)	01
12	VF076500	Button	ボタン	3 (REG. MEMORY)	01
13	VF076600	Button	ボタン	4 (REG. MEMORY)	01
14	VF076700	Button	ボタン	5 (REG. MEMORY)	01
15	CB057690	Switch Escutcheon	スイッチ枠		01
16	VH562200	Lens, Tempo	テンポレンズ	TEMPO	01
17	VH563200	Housing, Tempo	テンポハウジング	TEMPO/(DATA)	01
18	VF075700	Knob, Tempo	テンポツマミ	TEMPO/(DATA)	01

* New Parts (新規部品)

ランク : Japan only

LOWER CASE ASSEMBLY




Ref. No.	Part No.	Description		部 品 名	Remarks	ランク
1	VH560100	Lower Case	BL	下 ケ ー ス	HC-4	
2	VA327500	Angle Bracket-A, Leg		脚 取 付 金 具 (A)		01
3	VA327700	Angle Bracket-B, Leg		脚 取 付 金 具 (B)		01
4	VA327400	CN-Bracket		C N プ ラ ケ ッ ト		01
5	VH298900	Circuit Board	AUX	A U X シ ー ト		06
6	VG238500	Stopper, Stay Rod		ス テ ー 固 定 金 具		01
7	VG238400	Stay		ス テ ー		04
8	VG830200	Power Amplifier Unit		パ ワ ー ア ン プ ユ ニ ッ ト	X, M	17
8	VG830400	Power Amplifier Unit		パ ワ ー ア ン プ ユ ニ ッ ト	U, C	17
8	VG830500	Power Amplifier Unit		パ ワ ー ア ン プ ユ ニ ッ ト	E, B, A, D	18
9	VH298800	Circuit Board	MIDI	M I D I シ ー ト		06
10	VH631700	Circuit Board	PRM	P R M シ ー ト	X, M	08
10	VH631400	Circuit Board	PRM	P R M シ ー ト	U, C	08
10	VH631500	Circuit Board	PRM	P R M シ ー ト	E, B, A, D	08
11	VA327300	Bracket		C プ ラ ケ ッ ト	X, M, E, B, A, D	01
11	VA330700	Bracket		C プ ラ ケ ッ ト	U, C	01
12	CB072750	Cord Strain Relief	SR-4N-4	コ ー ド ス ト ッ パ ー	X, M, E, B, A, D	01
12	CB811230	Cord Strain Relief	SR-6N-4	コ ー ド ス ト ッ パ ー	U, C	02
13	VE430800	AC Cord	3.5A 3.05m	電 源 コ ー ド	X	05
13	MG002080	AC Cord	3.05m	電 源 コ ー ド	M	06
13	VC535800	AC Coed		電 源 コ ー ド	U, C	07
13	VB322200	AC Cord		電 源 コ ー ド	E, D	05
13	VH895700	AC Cord	6A 3.05m	電 源 コ ー ド	B	09
13	MG002070	AC Cord	3.05m	電 源 コ ー ド	A	06
14	VA327200	Rail-B		レ ー ル (B)		04
15	VH566300	Cable, PK1		P K 1 束 線		
16	VH566500	Cable, HP		H P 束 線		
17	ED030086	Bind Head Screw	3.0×8 ZMC2Y	バ イ ン ド 小 ネ ジ	U	01
18	ED340106	Bind Head Screw	4.0×10 FCM3BL	バ イ ン ド 小 ネ ジ		01
19	EI330106	Bind Head Tapping Screw	3.0×10 ZMC2BL	バ イ ン ド タ ッ ピ ン ク ネ ジ		01
20	EI340126	Bind Head Tapping Screw	4.0×12 FCM3BL	バ イ ン ド タ ッ ピ ン ク ネ ジ		01
21	EI340166	Bind Head Tapping Screw	4.0×16 FCM3BL	バ イ ン ド タ ッ ピ ン ク ネ ジ		01


* New Parts (新規部品)

ランク : Japan only

■ SPEAKER BOX & SIDE BOARD UNIT




PEDAL BOX UNIT



HC-2/HC-4

[illegible]

■ EXPRESSION PEDAL




Ref. No.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
1	VF279200	EXP. Pedal	LC-type	EXP ペダル	HC-4
1	VA227100	EXP. Pedal Plate	BL	踏板	05
2	VA227300	Shaft	BL	軸	03
3	VA227400	Case		ケース	01
4	VA227500	Block		ブロック	01
5	VA227200	Frame	BL	フレーム	04
6	VA227600	Actuator		アクチュエータ	01
7	VA228000	Plate		プレート	01
8	VA228200	Coil Spring		コイルバネ	01
9	VA228300	Coil Spring		ネジリコイルバネ	01
10	VF111500	Circuit Board	EXP	EXP シート	06
11	EI030066	Bind Head Tapping Screw	3.0×6 ZMC2Y	ハインドヘッドタッピングネジ	01
12	VA227800	Cap	BL	キャップ	02
13	VA227900	Lever		レバー	02
14	VA228100	Coil Spring		コイルバネ	01
15	VA228500	Micro Switch	SPPB13001A	マイクロスイッチ	01
16	VA228900	Spring Pin	5.0×36	スプリングピン	01
17	VA229000	Felt	BL 16×12×1	フェルト (黒)	01
18	VA228700	Felt	BL 26×17×1	フェルト (黒)	01
19	EJ320086	Pan Head Tapping Screw	2.0×8 FCM3BL	ナベタタピングネジ	01
20	VB297800	Dust Proof Tape	50×10×0.35	防塵テープ	01
21	VC043500	Skin	YE	人工皮革	01

* New Parts (新規部品)

ランク : Japan only

KEYBOARD ASSEMBLY (UK, LK)




Ref. No.	Part No.	Description		部 品 名	Remarks	ランク
	VH651500	Keyboard Assembly	LC F44K12	L C 鍵盤 A ss'y	HC-4	22
1	VA850000	White Key	C, F	白 鍵		02
1	VA850100	White Key	D	白 鍵		02
1	VA850200	White Key	B, E	白 鍵		02
1	VA850300	White Key	G	白 鍵		02
1	VA850400	White Key	A	白 鍵		02
1	VA853800	White Key	C'	白 鍵		02
2	VA850500	Black Key		黒 鍵		01
3	VC077600	Spring		バ ネ		01
4	VA849700	Felt	RE 595×6×4	フ ェ ル ト (赤)		02
5	VA849800	Felt	RE 595×9×4	フ ェ ル ト (赤)		03
6	VH299100	Circuit Board	MK44	M K 4 4 シ ー ト		13
7	VH654100	Rubber Contact	F44	可 動 導 電 ゴ ム		07
8	VH713100	Insulation Spacer	F44	絶 縁 ス ペ ー サ ー		03
9	VH686200	Spacer	φ 4.0×5	ス ペ ー サ ー		
10	VA849900	Stopper		ス ト ッ パ ー		02
11	ED030106	Bind Head Screw	3.0×10 ZMC2Y	バ イ ン ド 小 ネ ジ		01

* New Parts (新規部品)

ランク : Japan only

BENCH



HC-2/HC-4

Ref. No.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク
1	DX012850	Bench Board Assembly	椅子座板 Ass'y	X,M,U,C,E,A,D	
1	DX012860	Bench Board Assembly	座板 Ass'y	X,M,E,A,D	
1	DX012870	Bench Board Assembly	座板 Ass'y	U	
2	AX000380	Bench Frame Assembly	座棒 Ass'y	C	
3	AX000370	Leg Pipe Assembly	脚パイプ Ass'y		
4	CB055220	Cap, Leg	キャップ		02
5	EX090460	Bolt	ボルト		
6	EX000470	Spring Washer	バネ座金		
7	EI040126	Bind Head Tapping Screw	ハイトタッピングネジ		01

* New Parts (新規部品)

ランク : Japan only